

Технические характеристики

- Стандартное входное напряжение: 12 В переменного тока
- Стандартная входная мощность: Макс. 300 Вт

Эта лампа подходит для большинства стандартных прожекторов для бассейна PAR56. Лампа должна быть установлена внутри ниши, которая соответствует степени защиты IP68.

ВНИМАНИЕ!

- Перед установкой лампы внимательно прочтите и следуйте всем предупреждениям и инструкциям, сопровождающим вашу нишу. Несоблюдение предупреждений и инструкций по технике безопасности может привести к серьезным травмам, смерти или материальному ущербу.
- Прежде чем выполнять монтаж, ремонт и техническое обслуживание всегда отключайте нишу / лампу от электропитания.
- При неправильной установке существует опасность поражения электрическим током, что может привести к смерти или серьезным травмам, а также к порче имущества.
- При установке лампы избегайте контакта с электрическим напряжением.
- Не прикасайтесь к лампе мокрыми руками и ногами.
- Если внешний кабель или шнур ниши поврежден, то перед заменой лампы он должен быть немедленно заменен квалифицированным персоналом.
- Лампа должна быть запитана от источника питания с напряжением не более 12 В переменного тока.
- Во время замены лампы плавать в бассейне ЗАПРЕЩЕНО.
- НЕ используйте лампу без воды. Лампа модели LT89 может быть очень горячей и причинить вред пользователям бассейном, установщикам или другим лицам, а также может нанести ущерб имуществу.

УСТАНОВКА

ПРИМЕЧАНИЕ:

- Не устанавливайте лампу, если оригинальная ниша повреждена или разрушена из-за перегрева.
- Не устанавливайте лампу, если поврежден внешний кабель или шнур ниши.
- Убедитесь, что лампа (-ы) подключена к силовому трансформатору, эквивалентному сумме всех ламп.
- Перед установкой новой лампы убедитесь, что предыдущая лампа уже остыла.

1. ОТКЛЮЧИТЕ лампу от источника питания.
2. Убедитесь в отсутствии купающихся в бассейне.
3. Снимите нишу с корпуса прибора на стене бассейна в соответствии с инструкцией производителя ниши.
4. Убедитесь, что длины кабеля достаточно для того, чтобы разместить нишу на площадке бассейна. В противном случае опустите уровень воды ниже ниши.
5. Снимите проводной разъем с лампы.
7. При необходимости удалите видимые отложения накипи с разъема с помощью наждачной бумаги.
8. Замените лампу и подключите провод. Убедитесь, что проводной разъем надежно закреплен под винтом клеммы лампы.

ВНИМАНИЕ! Устанавливать лампу, если ниша повреждена из-за перегрева, ЗАПРЕЩЕНО.

9. При необходимости замените уплотнительное кольцо. Обратитесь к поставщику ниш за подходящим экземпляром уплотнительного кольца.

10. Убедитесь, что все уплотнительные кольца находятся в правильных местах.

ВНИМАНИЕ! Несоблюдение этих требований может привести к проникновению воды в сборку. Это может привести к поражению электрическим током и, как следствие, к смерти или серьезным травмам, а также к порче имущества.

11. Закрепите нишу и надежно установите ее обратно на корпус прибора.
12. Перед эксплуатацией убедитесь, что уровень воды находится над нишей.
13. Включите питание.



Экологические программы, Европейская директива WEEE



Пожалуйста, соблюдайте правила Европейского Союза и помогайте защищать окружающую среду. Возвращайте нерабочее электрооборудование на объект, назначенный вашим муниципалитетом, который надлежащим образом перерабатывает электрическое и электронное оборудование. Не утилизируйте его в несортированных мусорных контейнерах. Перед утилизацией предметов, содержащих съемные батареи, извлеките батарею из устройства.

Технические характеристики

- Стандартное входное напряжение: 12 В переменного тока
- Стандартная входная мощность: Макс. 300 Вт

Эта лампа подходит для большинства стандартных прожекторов для бассейна PAR56. Лампа должна быть установлена внутри ниши, которая соответствует степени защиты IP68.

ВНИМАНИЕ!

- Перед установкой лампы внимательно прочтите и следуйте всем предупреждениям и инструкциям, сопровождающим вашу нишу. Несоблюдение предупреждений и инструкций по технике безопасности может привести к серьезным травмам, смерти или материальному ущербу.
- Прежде чем выполнять монтаж, ремонт и техническое обслуживание всегда отключайте нишу / лампу от электропитания.
- При неправильной установке существует опасность поражения электрическим током, что может привести к смерти или серьезным травмам, а также к порче имущества.
- При установке лампы избегайте контакта с электрическим напряжением.
- Не прикасайтесь к лампе мокрыми руками и ногами.
- Если внешний кабель или шнур ниши поврежден, то перед заменой лампы он должен быть немедленно заменен квалифицированным персоналом.
- Лампа должна быть запитана от источника питания с напряжением не более 12 В переменного тока.
- Во время замены лампы плавать в бассейне ЗАПРЕЩЕНО.
- НЕ используйте лампу без воды. Лампа модели LT89 может быть очень горячей и причинить вред пользователям бассейном, установщикам или другим лицам, а также может нанести ущерб имуществу.

УСТАНОВКА

ПРИМЕЧАНИЕ:

- Не устанавливайте лампу, если оригинальная ниша повреждена или разрушена из-за перегрева.
- Не устанавливайте лампу, если поврежден внешний кабель или шнур ниши.
- Убедитесь, что лампа (-ы) подключена к силовому трансформатору, эквивалентному сумме всех ламп.
- Перед установкой новой лампы убедитесь, что предыдущая лампа уже остыла.

1. ОТКЛЮЧИТЕ лампу от источника питания.
2. Убедитесь в отсутствии купающихся в бассейне.
3. Снимите нишу с корпуса прибора на стене бассейна в соответствии с инструкцией производителя ниши.

4. Убедитесь, что длины кабеля достаточно для того, чтобы разместить нишу на площадке бассейна. В противном случае опустите уровень воды ниже ниши.

5. Снимите проводной разъем с лампы.
7. При необходимости удалите видимые отложения накипи с разъема с помощью наждачной бумаги.
8. Замените лампу и подключите провод. Убедитесь, что проводной разъем надежно закреплен под винтом клеммы лампы.

ВНИМАНИЕ! Устанавливать лампу, если ниша повреждена из-за перегрева, ЗАПРЕЩЕНО.

9. При необходимости замените уплотнительное кольцо. Обратитесь к поставщику ниш за подходящим экземпляром уплотнительного кольца.

10. Убедитесь, что все уплотнительные кольца находятся в правильных местах.

ВНИМАНИЕ! Несоблюдение этих требований может привести к проникновению воды в сборку. Это может привести к поражению электрическим током и, как следствие, к смерти или серьезным травмам, а также к порче имущества.

11. Закрепите нишу и надежно установите ее обратно на корпус прибора.
12. Перед эксплуатацией убедитесь, что уровень воды находится над нишей.
13. Включите питание.



Экологические программы, Европейская директива WEEE



Пожалуйста, соблюдайте правила Европейского Союза и помогайте защищать окружающую среду. Возвращайте нерабочее электрооборудование на объект, назначенный вашим муниципалитетом, который надлежащим образом перерабатывает электрическое и электронное оборудование. Не утилизируйте его в несортированных мусорных контейнерах. Перед утилизацией предметов, содержащих съемные батареи, извлеките батарею из устройства.